

## Sichere Anschluss einer Tyro Funksteuerung an Winden.

Alle Tyro Funksystemen sind versehen von eine Not-Aus Taste. Diese Taste schaltet ein extra Relais im Empfänger, welcher angeschlossen werden kann an einem von Ihnen an zu bringen Hauptstromrelais. Auf diese Weise wird in Fall von Not immer das ganze System abgeschaltet.

### Pyxis / Auriga 433/868

Schließen Sie das Hauptstromrelais am Relais 1 vom Auriga Empfänger an. (input C1, output Q1). Beim einschalten vom Handsender, wird Relais 1 im Auriga Empfänger aktiviert und wird damit das Hauptstromrelais von die Winde auch aktiviert. Beim drücken der Not-Aus Taste, verbricht der Kontakt und wird das Hauptstromrelais auch aus geschaltet. Sie können das System erst wieder einschalten durch die grüne Taste eine Sekunde gedrückt zu halten. (Für Not-Aus über die optionale Pilzschlagtaste gilt: erst Knopf ziehen dann drehen)

### Option Pyxis/Auriga 868: Integrierte Not-Halt Funktion

Diese Funktion sorgt für ein automatischer Not-Halt wenn der Sender wegen irgendeinen Grund außer Reichweite des Empfängers ist.

Der Pyxis Handsender wird so programmiert, das dieser jede 100ms ein Signal sendet am Empfänger. Wenn der Empfänger während 1 Sekunde kein Signal empfängt, weil der Sender außer Reichweite ist, wird Relais 1 im Empfänger deaktiviert und also auch das Hauptstromrelais, welches extern angeschlossen ist. Diese Option wird empfohlen wenn eine oder mehrere Funktionen mit Flipflop geschaltet sind. (Also eingerastet oder verriegelt sind)



